




ebm-papst Landshut GmbH, Hofmühl-Joh-Strasse 25, D-84030 Landshut, www.ebm-papst.com
Tel.: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info@ebm-papst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mithilfe ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.



Luftaustritt
air-outlet

A-A
(Darstellung nur Lüftergehäuse)
(only fan housing displayed)



Wichtiger Hinweis:		Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.			
important information:		This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.			
Sicherheitshinweis:		Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!			
security advice:		Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply			
Fertigzustand		Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK		Oberfläche	Maßstab 1:1
				Werkstoff	
		Status der Zeichnung		Freigegeben	
		Ausgabedatum		genehmigt von	
		06.04.10		hacker	
				ebm-papst ebm-papst Landshut GmbH	
2 500000010581 30.03.10 mia		1 5000000006268 03.04.07 yu		Zeichnungsnummer	
Vers. Änderungsnummer		Datum		Name Urspr. QL3	
				Ersd.: 15000	
				Ersd.: 15000	
				Blatt 1 / 1	
				DIN_A2	

Ausgabe 2:
Darstellung Lüftergehäuse aktualisiert

00	ds	220-240V 50/60Hz 10W
End-Nr. End-No.	Typ type	elektrische Daten rating